

2. Инструкция по установке Программного обеспечения «TRS 2000», «TS 2000», «RS 2000» (АЕСФ.01007-01):

1. Для установки программного обеспечения (ПО) необходимы следующие технические и программные средства:

- компактный встраиваемый микроЭВМ UC8410-LX из состава радиоретранслятора с характеристиками не хуже:

- предустановленная ОС Linux;
- частота процессора 533 МГц;
- ➤ архитектура процессора RISC;
- объем установленной памяти 256 Мб;
 - ▶ количество интерфейсов Ethernet 3;
- количество интерфейсов RS-232/422/485 3;
- CompactFlash карты из состава радиоретранслятора;
 - ПЭВМ. Минимальные системные требования к ПЭВМ:
 - > 32-разрядный (х86) процессор с тактовой частотой 2 ГГц или выше;
 - OC Windows 7.0 или выше;
 - ▶ 1 ГБ оперативной памяти (ОЗУ);
 - > 100 ГБ пространства на жестком диске;
 - > интерфейс компьютерной сети Ethernet;
 - интерфейс USB (4 порта).

Дополнительное оборудование - картридер для записи на CompactFlash.

Дополнительные программы - утилита «Putty» для подключения к микроЭВМ.

2. Для подготовки к установке необходимо:

- Подключить картридер к ПЭВМ.

- Вставить в картридер CompactFlash и отформатировать её в формат fat32.

- Скопировать на CompactFlash папку «microevm» и файл «upgrade.hfm» модуля загрузочного AECФ.01007-01 95 01.

3. Для установки ПО «Putty» на ПЭВМ необходимо:

- Взять инсталляционную программу «Putty.exe» модуля загрузочного АЕСФ.01007-01 95 01.

- Скопировать инсталлятор программы «Putty» на персональный компьютер и запустить его.

- Следовать инструкциям мастера установки.
- 4. Для установки CompactFlash карты в микроЭВМ необходимо:
- Открутить два винта и снять крышку согласно рисунку 1.







Рисунок 1 - Установить CompactFlash карту в гнездо согласно рисунку 2.



CompactFlash карта

Рисунок 2

- Включить микроЭВМ в электрическую сеть, дождаться ее загрузки и перегрузить микроЭВМ с заводскими настройками, для этого необходимо нажать кнопку «Reset» (см. рисунок 3) и удерживать ее не менее 5 с, отпустите и через пять секудн нажмите и удерживайте до того как услышите звуковой сигнал от микроЭВМ (обычно около 15 секунд)





Рисунок 3

- Подключить микроЭВМ и ПЭВМ в одну сеть Ethernet. На ПЭВМ установить на сетевом интерфейсе IP адрес 192.168.4.1 и маску сети 255.255.1.0. На микроЭВМ использовать сетевой интерфейс 2 (см. рисунок 4). После перезагрузки с заводскими настройками сетевой интерфейс 2 получит ip-адрес 192.168.4.127. Все сетевые интерфейсы получат одинаковую маску подсети 255.255.255.0.



Рисунок 4

- Удаленно войти на микроЭВМ по протоколу ssh (логин «root», пароль «root»), используйте ПО «Putty» (см. рисунок 5, 6).

Session	Basic options for your PuTTY session				
□ Logging □ Terminal □ Keyboard □ Bell □ Features □ Window	Specify the destination you want to Host Name (or IP address) [192.168.5.127 Connection type: C Raw C Ielnet C Rlogin	Connect to Port 22 ● SSH ● Serial			
Appearance Behaviour Translation Selection Colours Onnection Data Proxy Telnet	Load, save or delete a stored sessi Sav <u>e</u> d Sessions Default Settings	on Load Sa <u>v</u> e Delete			
	Close window on egit: C Always C Never C Dr	nly on clean exit			

Рисунок 5

****		****	***	***	*****	*****	**				
			***	***	***	***	# #	#			
***		-		##	**	###	#	10	HHH		
#	新教教	#	新祥	###	###	新福祉	##	##	##		
採用	首員	#	并并	并并并	##	無罪:	¥#	#	##		
採業	HHH	算算	装装	##	##	##)	¥#	#	***		
採鮮	算解	#	採祥	其其	##	#1	¥.#	新新新	机装装装		
##	##	#	N M	新祝祝	***	##1	u n n	14	16.16		
採算	##	¢.	装装	就被戰	斯斯斯	##	***	#	###		
##	##	ŧ,	##	##	算算	##	###	##	##		
##	##	#	##	##	##	#	###	#	葉葉		
并并并并;	## #	R	<i><u><u><u></u><u></u><u></u></u></u></i> <u></u>		*****	*****	*****	***	*****		
fur	ther	inf	ormat	ion che	ick:						
11/1	VVV. 10	oxe	. COM	2010 611							

Рисунок 6

- Используя команду "cd /var/sda", перейти в директорию монтирования CompactFlash.

- Ввести команду - «upgradehfm upgrade.hfm».

- Далее последует запрос подтверждения выполнения команды, необходимо нажать "Y" согласно рисунку 7. Через 4 мин ПО обновится и МикроЭВМ перезагрузится.



root@Moxa:/var/sda/install# upgradehfm fwr2.hfm Moxa UC84xx upgrade firmware utility version 1.0. To check source firmware file context. The source firmware file conext is OK. This step will destory all your firmware. Continue ? (Y/N) : _

Рисунок 7

- Удаленно войти на микроЭВМ по протоколу ssh (логин «root», пароль «root»), используйте ПО «Putty» (см. рисунки 5 и 6).

- Ввести команду - «cd /var/sda/microevm».

- Ввести команду - «chmod +x ./install.sh».

- Ввести команду - «./install.sh».

- На запрос "Введите новый идентификатор микроЭВМ (1 или 2): " необходимо ввести значение «1» для основного микроЭВМ или значение «2» для резервного микроЭВМ, далее микро-ЭВМ задаст ряд вопросов на которые надо ответить, ,через некоторое время МикроЭВМ перезагрузится.

ПО установлено и готово к работе.