Инструкция по установке Программы АРП DF 2000 (АЕСФ.01000-01):

1.Объект, на который предполагается установка ПО (сервер, ПК, смартфон и т.д.) и его технические характеристики,

Компактный встраиваемый компьютер UC-8410A-LX

Компактный встраиваемый компьютер с 8 x RS-232/422/485, 3 x Ethernet, 4 DI/DO, CompactFlash, USB на базе OC Linux (далее по тексту микроЭВМ)

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

• Система охлаждения	Пассивная (безвентиляторная)
• Установленный процессор	RISC
• Частота процессора	1.0 ГГц
• Объём установленной памяти -	1 Гб
• Количество и тип портов -	3 x 10/100/1000 (RJ-45)
• RS-232/422/485 -	8
• Модель установленного накопителя	1 Гб SD для ОС
• SIM Card -	1
• Температура эксплуатации, °С	-10 ~ +60
• Предустановленная операционная система	Linux
• Количество каналов дискретного ввода -	4
• Количество каналов дискретного вывода -	4

2. дополнительное оборудование, требуемое для работы ПО и его технические характеристики (если таковые требуются).

2.1 Для установки программного обеспечения необходимы следующие технические и программные средства:

ПЭВМ с соединителем USB;

запоминающее устройство USB с минимальным объемом 100 Мб;

ПО «Putty» для подключения к микроЭВМ.

2.2 Для подготовки к установке необходимо:

подключить запоминающее устройство USB к ПЭВМ;

отформатировать запоминающее устройство USB в формат «fat32»;

скопировать на запоминающее устройство USB папку «microevm» и файл «upgrade.hfm» модуля загрузочного АЕСФ.01000-01 95 01.

2.3 Для установки ПО «Putty» на ПЭВМ необходимо:

взять инсталляционную программу «Putty.exe» модуля загрузочного АЕСФ.01000-01 95 01;

скопировать инсталлятор программы «Putty» на ПЭВМ и запустить его;

следовать инструкциям мастера установки.

2.4 Для установки карты «CompactFlash» в микроЭВМ необходимо:

1. Включить микроЭВМ в электрическую сеть и дождаться ее загрузки.

2. Перезагрузить микроЭВМ с заводскими настройками, для этого необходимо:

нажать кнопку «Reset» (см. рисунок 1) и удерживать ее не менее 5 с;

отпустить кнопку «Reset»;

через 5 с повторно нажать кнопку «Reset» и удерживать ее до тех пор, пока не появиться звуковой сигнал от микроЭВМ.



Рисунок 1

Подключить запоминающее устройство USB в USB-порт.

Подключить микроЭВМ и ПЭВМ в одну сеть «Ethernet». На ПЭВМ установить на сетевом интерфейсе IP-адрес «192.168.3.1» и маску сети «255.255.1.0». На микроЭВМ использовать сетевой интерфейс 1 (см. рисунок 2). После перезагрузки с заводскими настройками сетевой интерфейс 1 получит IP-адрес «192.168.3.127». Все сетевые интерфейсы получат одинаковую маску подсети «255.255.255.0».



Рисунок 2

Удаленно войти на микроЭВМ по протоколу «ssh» (логин «root», пароль «root»), использовать ПО «Putty» (см. рисунок 3, 4).

Real Putty Configuration	<u>? ×</u>
Category:	
 Session Terminal Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Data Proxy Telnet Rlogin SSH Serial 	Basic options for your PuTTY session Specify the destination you want to connect to Host Name (or IP address) Port 192.168.5.127 22 Connection type: SSH C Raw Ielnet Raw Ielnet Raw Ielnet Raw Ielnet Raw Ielnet Saved Sessions Load Default Settings Load Save Delete Close window on exit: Only on clean exit
<u>A</u> bout <u>H</u> elp	<u>O</u> pen <u>C</u> ancel

Рисунок 3

🛃 192.16	8.5.127	- Pu	ITTY							
login a	s: ro	ot								
root019	2.168	.5.	127's	passuo	erd:					
***	<i>инии инии</i>		****		няняняя	*****		ĦĦ		
11日 日本 11日 11日	#		****	前被推	前前前	****	计算机算法	,ti	推推	
#	採賞		机机机	核转数	机机机	***	新礼	#	植物	
#	样样	#	***	採祥	##	###	#	Ħ	推销	
#	推推推	#	##	并并并	###	###	##	単井	##	
##	##	#	##	###	##	##:	¥#	#	##	
##	并并并	##	##	##	##	##:	¥#	#	###	
##	採算	#	##	##	##	#1	¥#	###	机机械机	
##	NN I	ţÚ.	##	NNN	***	##	H M M	#	##	
##	##	#	##	计批批	###	##	###	Ħ	###	
##	##	ŧ.	##	##	##	##	并并并	##	##	
##	##	#	##	##	##	#	###	#	##	
####	## #	#	#####	####	#####	******	#######	####	****	
#### For fur http://	## # ther www.m	# inf oxa	ormat	####	####	*****	*****	***	****	
rooteno	xa:~#									

Рисунок 4

Используя команду «cd /var/sdc», перейти в директорию монтирования запоминающего устройства USB.

Ввести команду «upgradehfm upgrade.hfm».

Далее последует запрос подтверждения выполнения команды, необходимо

нажать «Y». Через 4 мин ПО обновится и МикроЭВМ перезагрузится.

Удаленно войти на микроЭВМ по протоколу «ssh» (логин «root», пароль «root»),

использовать ПО «Putty» (см. рисунки 3 и 4).

Ввести команду «cd /var/sdc/microevm».

Ввести команду «chmod +x ./install.sh».

Ввести команду «./install.sh».

На запрос «Enter airport name:» необходимо ввести название аэропорта

латиницей и нажать «Enter».

На запрос «Enter position number[1]» необходимо ввести номер позиции и нажать «Enter».

Выбрать тип UPS для:

- 1 ИБП EATON EX1000 RT2U «0 UPS ex»;
- 2 ИБП EATON PW9130 «1 UPS 9130»;
- 3 ИБП СИПБ1КА «2 UPS sip»;
- 4 ИБП EATON 9SX «3 UPS 9sx».

Нажать «Enter».

Выбрать тип контейнера:

- 1 AECФ.469119.007 с блоком управления UNITRONICS «2 контейнер unitronics»;
- 2 АЕСФ.469119.007 с блоком управления ADAM «1 контейнер adam»;
- 3 в случае другого контейнера «О нет контейнера».

Нажать «Enter».

Дождаться пока МикроЭВМ перезагрузится.

ПО установлено и готово к работе.